



Figura - Transmissor FM simples. A bobina é constituída de 4 espiras de fio 22AWG sem núcleo (4 voltas de um fio rígido em uma forma tal como uma caneta) e a antena deve se soldada através a uma das espiras centrais da bobina do tanque. O *trimmer* de ajuste do tanque é de 20 pF a 50 pF (porcelana) e MIC é um microfone de eletreto.